

Снятие и установка насоса системы охлаждения



Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Рефрактометр -T10007 A-
- t Поддон для крана -VAS 6208-
- t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- t Клеши для пружинных хомутов -VAS 6362-

Снятие

- При наличии – снять защиту картера → [Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66](#).
- Слить ОЖ → [Глава](#).
- Снять зубчатый ремень → [Глава](#).
- Вывернуть винты -1-
- Снять насос системы охлаждения -2-

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:



Указание

t Пробка насоса системы охлаждения обращена вниз.

t Уплотнительное кольцо подлежит обязательной замене.

– Новое уплотнительное кольцо смочить охлаждающей жидкостью.

– Установить зубчатый ремень

→ [Глава](#).

– Залить ОЖ → [Глава](#).

– При наличии установить защиту картера → [Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66](#).

Моменты затяжки

t → [Глава „Детали и узлы насоса системы охлаждения“](#)

t → [Глава „Детали и узлы - зубчатый ремень“](#)

